



Manual de usuario

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

1. Mode: Presione una vez para cambiar entre los modo Bluettot, SD, USB, AUX, Radio FM

3. ►||: Presione una vez para reproducir o pausar la música. En el modo FM mantien-

4. **►►** : En el modo BT, SD y USB presione para ir a la siguiente canción. En el modo Radio FM presione para ir a la estación siguiente.

6. AUX: Permite conectar a una PC, mp3, celular, etc.

8. Puerto USB: Permite conectar su pendrive y reproducir música desde formatos mp3 y WAV.

10. Mic: Inserte el micrófono en el puerto y disfrute de la música.

Luego que el dispositivo se haya emparejado con éxito por primera vez, se conectará automáticamente durante unos 10 segundos a los dispositivos que se conectaron anteriormente la próxima vez que lo use. (Nota: cada producto puede conectarse a un dispositivo Bluetooth únicamente).



China Android iOS Android

5. Haga click en “Kolke KPB-336” para emparejarlos.



Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas con

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje, daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causados por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de pixel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br.

Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073,
oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba |
Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay en la dirección: Coronel Mon-
gelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque
Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email:
serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051
esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono:
(+598) 2408 4954 | Email: info@multico-
muy.com si adquirió el producto en Tienda
Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en
la dirección: Soriano 800, Montevideo |
Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si
adquirió el producto en LOI

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Kolke
Audio

WWW.KOLKE.NET |  KOLKELATAM |  KOLKE_LATAM |  KOLKE