

**Kolke**  
Auriculares

Loop



KAB-138 Manual de usuario

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestros Auriculares Kolke.

## **ESPECIFICACIONES**

Versión Bluetooth: V4.1.

Compatibilidad con perfiles: AVRCP, A2DP, HFP, HSP.

Alcance: 10m.

Rango de frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz.

Batería: 3.7V, 300mAh. Batería incorporada recargable de litio.

Voltaje de carga: CC4.2-5.5V.

Tiempo de carga: aproximadamente 1.5 horas.

Tiempo de llamada/ reproducción: de 6 a 8 horas.

Modo de espera: aprox. 100 horas.

## **CONTENIDO DEL PAQUETE**

1. Auriculares Bluetooth plegables multifunción modelo "KAB-138".
2. Un cable de carga.
3. Un cable auxiliar.
4. Un manual de instrucciones.

## **DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES**

M: Alterne entre los dos modos de reproducción (TF y Bluetooth).

Presione una vez para aumentar el volumen./ Mantenga presionado para ir a la canción siguiente.

Reproducir/ Pausar/ Finalizar llamada/ Realizar llamada.

Presione una vez para disminuir el volumen./ Mantenga presionado para ir a la canción anterior.

ON/ OFF/ Contestar llamada.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES**

### **1. Encender**

Mantenga presionado el botón durante más de 3 segundos. Los auriculares se encenderán en el modo Bluetooth de forma automática. Se emitirá el aviso de voz “Modo Bluetooth” y la luz LED indicadora parpadeará rápidamente entre color azul y verde.

### **2. Apagar**

Mantenga presionado el botón durante más de 3 segundos. Se emitirá el aviso de voz “Apagar” y la luz LED indicadora se apagará.

# MODOS

## Modo Bluetooth

### 1) Emparejamiento.

a. Primera vez: active el modo Bluetooth (por defecto el equipo se enciende en modo Bluetooth). La luz indicadora LED parpadeará rápidamente alternando entre los colores azul y verde. En el dispositivo inteligente con el cual desea emparejar, active y abra la función Bluetooth. Realice la búsqueda automática y en la lista de dispositivos disponibles seleccione "KAB-138". No se requiere contraseña. Luego del emparejamiento exitoso se emitirá el aviso de voz "Conectado". La luz indicadora LED se encenderá de color azul.

**b.Nuevo emparejamiento:** apague el dispositivo Bluetooth emparejado. Se emitirá el aviso de voz "Desconectado". La luz indicadora LED parpadeará rápidamente entre azul y verde. Active y abra la función Bluetooth de otro dispositivo inteligente Bluetooth. Realice la búsqueda automática y en la lista de dispositivos disponibles seleccione "KAB-138". No se requiere contraseña. Luego del emparejamiento exitoso se emitirá el aviso de voz "Conectado". La luz indicadora LED se encenderá de color azul.

**c. Nuevo emparejamiento Bluetooth automático:**

cuando ya haya sido emparejado con un dispositivo, las próximas veces la conexión será automática durante los 3 segundos que siguen al encendido.

**2) Contestar llamada:** presione una vez durante la llamada entrante.

**3) Finalizar llamada:** presione una vez al finalizar la llamada.

**4) Rediscar el último número marcado:** doble clic.

**5) Reproducción de música:** presione una vez luego de haber conectado con el dispositivo inteligente.

**6)** Cuando reciba una llamada la reproducción de música se detendrá de forma automática. Una vez que finalice la llamada la reproducción comenzará nuevamente de forma automática.

## **NOTAS**

Durante el uso del máximo volumen se emitirá un aviso de voz de advertencia: “du du”.

Compatible con formatos de reproducción MP3, WAV, WMA.

## **Tarjeta Micro SD**

- 1) Inserte la tarjeta micro SD cuando la ranura se encuentre vacía. La luz indicadora LED se encenderá de color verde y se emitirá el aviso de voz “Música”. A continuación comenzará la reproducción de forma automática. La luz indicadora LED parpadeará cada 4 segundos (color verde).
- 2) En el caso de que haya una tarjeta SD en la ranura, presione el botón M para alternar a modo Bluetooth.

## **AUX-IN**

Cuando los auriculares se encuentren encendidos, inserte el cable auxiliar que se vende junto con la unidad para reproducir los archivos contenidos en el dispositivo inteligente.

## **ESTADO SEGÚN LUZ INDICADORA LED**

### **Carga**

La luz indicadora se encuentra en color rojo. Cuando la carga se complete se encenderá la luz azul.

## **Encendido**

La luz indicadora oscila entre azul y verde.

## **Apagado**

La luz indicadora se encuentra apagada.

## **Emparejamiento**

La luz indicadora oscila rápidamente entre azul y verde.

## **Modo de espera**

Se enciende la luz indicadora azul.

## **Conexión**

Se enciende la luz indicadora azul.

## **Uso**

**Modo Bluetooth:** luz indicadora azul parpadeante.

**Modo tarjeta micro SD:** luz verde cada 4 segundos.

**Modo AUX-in:** los auriculares se apagan de forma automática al igual que la luz LED.

## **NOTAS**

Si no puede realizar la conexión Bluetooth exitosa sírvase

apagar los dispositivos y repetir el procedimiento.

Con el fin de prevenir errores en el programa no realice otras operaciones a la misma vez que realiza el emparejamiento Bluetooth.

Con el fin de prevenir daños auditivos sírvase seleccionar un nivel de volumen moderado.

Sírvase cargar los auriculares por completo cuando los mismos permanezcan en desuso durante mucho tiempo.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:



i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por

el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o

personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

**Argentina** a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

**Brasil** en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

**Chile** en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba | Teléfono: (+562) 2948 2662

**Paraguay** en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

**Uruguay** en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

***Kolke***  
**Auriculares**