


整体尺寸：296x42mm（折三次）  
折好尺寸：74x42mm 材质：105克双铜纸

(印刷正面)




**Kolke**  
Conectividad

Power Bank Slim  
**10.000**  
mAh

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro Power Bank Kolke.  
Sírvasse leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Las baterías usan 200 ciclos de este producto y su rendimiento es aún más alto que el 70% de capacidad inicial.  
La carcasa con el nuevo PC + ABS ignífugo, resistente al rayones, resistente al desgaste, alta temperatura y otras.  
La entrada y la salida son ambos de carga rápida. USB-C / PD3.0.  
Alta capacidad, tamaño pequeño, fácil de llevar.  
Ideal para cargar por su teléfono y otros productos digitales cuando está por quedarse sin energía, útil para cualquier momento.



**Conozca su producto**

1. El botón interruptor
2. Luz indicadora de encendido
3. Puerto de entrada Micro USB (QC3.0)
4. El puerto de entrada y salida de tipo C (QC3.0 / PD3.0)
5. Puerto de salida USB (QC3.0)

**Cargar el power bank**  
Cárguelo con el adaptador de corriente de la interfaz USB de la computadora. Para garantizar la rapidez y la estabilidad, elija un adaptador de alimentación de carga rápida para cargar el producto.

Cuando la carga mostrará la potencia, cada luz significa un 25% de carga, las 4 luces son completamente brillantes significa que el power bank tiene su potencia total.

Para utilizar, haga clic en el botón de encendido, se encenderá el LED indicador mostrando cuánta potencia tiene el power bank.  
Para apagar, haga doble clic en el botón de encendido.

**Cargar productos digitales**  
Utilice este producto con un cable de carga Micro o USB, conecte el puerto de salida USB del Power Bank y su producto digital, después de completar la conexión, si aun queda encendida la luz indicadora en el power bank, puede seguir recargando sus productos digitales.

(折好正面)

(折好反面)

(印刷反面)

<p><b>Display: Led indicadores</b></p> <p>1 luz encendida: <math>\leq 25\%</math> de potencia, 2 luces encendidas: <math>\leq 50\%</math> de potencia, 3 luces encendidas: <math>\leq 75\%</math> de potencia, 4 luces encendidas: <math>\leq 100\%</math> de potencia.</p> <p><b>Especificaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada Micro: DC 5V-2A / 9V - 2A</li> <li>- Entrada Tipo C: DC 5V-2A / 9V - 2A</li> <li>- Salida Tipo C: 5V-3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A</li> <li>- Salida USB: 5V-3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A</li> <li>- Tamaño: 14 x 6,7 x 1,6 cm</li> <li>- Peso: 230g</li> <li>- Batería de polímero</li> <li>- Indicador de batería: 4 luces indicadoras</li> </ul>	<p><b>Notas:</b></p> <p>Lea el siguiente contenido antes de usar este producto, el uso es incorrecto o no compatible con el equipo puede dañar su producto o causar daños en él.</p> <p>Por favor, no use objetos afilados rascando su superficie. Por favor, no tirar, sacudir, aplastar, o tratar de desmontar; asegúrese de verificar el voltaje de los productos a cargar es compatible con el banco de energía cuando se usa, no lo ponga en el agua, fuego, demasiado altas o bajas temperatura, no les dé a los niños para jugar, especialmente los accesorios; por favor no retire productos para evitar daños al dispositivo de protección del producto, que conduce al calentamiento de la batería, incendio o explosión; cuando el producto está en uso, generará calor (pero no debe estar caliente), el calor excesivo, cambio de color o forma, y otros fenómenos anormales indican que se debe dejar de usar inmediatamente y contactar con el fabricante.</p> <p>Cuando no lo use durante mucho tiempo, asegúrese de cargarlo cada 3 meses, al menos una vez; no utilice productos químicos ni limpiadores potentes para limpiarlo.</p> <p>Los usuarios son responsables de no utilizar correctamente o colocar incorrectamente el producto esto conduce a acortar la vida del producto.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.</li> <li>- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.</li> </ul>	<p><b>CERTIFICADO DE GARANTÍA</b></p> <p>Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.</p> <p>La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se entiende por el plazo de seis meses.</p> <p>Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:</p> <p>i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc. en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares; y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.</p> <p>ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según corresponda, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Este último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquellas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.</p> <p>iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.</p> <p>iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes, caídas o fallas de especificado por el fabricante, tales como: roturas de pantalla, botones o inconvenientes funcionales causados por cambios en los sistemas de los equipos computados, realizados por el</p>	<p>omprador, el usuario o por terceros.</p> <p>v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.</p> <p>vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán anulados, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.</p> <p>vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instalados o pre-instalados en el producto, que no sean propiedad de la marca.</p> <p>viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.</p> <p>ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso, en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.</p> <p>x) Si podrá contactar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en: Argentina a través del email: <a href="mailto:serviciotecnico@ontinapko.ke.net">serviciotecnico@ontinapko.ke.net</a> Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40, Vila Velha – ES CEP: 29.101-350   Email: <a href="mailto:garantia@kolke.com.br">garantia@kolke.com.br</a> Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 173, oficina 120, Providencia, Metro Tobalaba   Teléfono: (+562) 2948 8562 Paraguay en la dirección: Coronel Ongelors 3 / Patricia Escobar, Mariano Roque Blanco   Teléfono: (9992) 403359   Email: <a href="mailto:serviciotecnico@rga.com.uy">serviciotecnico@rga.com.uy</a> Uruguay en la dirección: Cañelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo   Teléfono: (+598) 2408 4954   Email: <a href="mailto:info@multicomuy.com">info@multicomuy.com</a> si adquirió el producto en tienda física (Henderson 345 - Free Shop) o en la dirección: Soriano Roa, Montevideo   Email: <a href="mailto:serviciotecnico@loaferta.com.uy">serviciotecnico@loaferta.com.uy</a> si adquirió el producto en LOI</p>
---	--	---	---