



Micrófono con LUZ RGB KGI-518

Manual de usuario

Estimado cliente, gracias por adquirir nuestro micrófono Kolke.  
Sírvasse leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros

## IMPORTANTE

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

## CARACTERÍSTICAS

- Micrófono estilo Gamer.
- Luces RGB + Luz Blanca (además funciona como una lampara de luz).
- Micrófono:  $\Phi 6 \times 5$  mm.
- Directividad: omnidireccional.
- Micrófono plegable.
- Compatible con Laptops / PC / PS3 / PS4.
- Sensibilidad:  $34 \pm 3$  dB.
- Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 10 KHz.
- Relación Señal / Ruido:  $\geq 58$  dB.
- Impedancia:  $2,2 \text{ K}\Omega$ .
- Conexión: USB.
- Plug & Play.
- Longitud del cable: 150 cm.
- Voltaje de entrada: DC4.5V.
- Corriente de trabajo: 90 mA.
- Peso: 0.3 Kg.

## USO

- (1) No desarme ni cambie ningún componente, excepto que haya operaciones especialmente marcadas en el Manual del usuario.
- (2) No ponga el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es resistente al agua.
- (3) Desconecte el producto con otro dispositivo y retírelo si le salpica algún líquido.
- (4) No exponga el producto cerca de una fuente de calor o directamente.
- (5) No coloque el producto en un gran campo magnético, ya que puede causar disfunciones.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el puerto USB del micrófono a la PC correctamente.
2. Compruebe si la PC puede reconocer el micrófono (la conexión es Plug & Play, es decir, no se necesita ningún tipo de driver, software o instalación).

3. Encienda y utilice el micrófono.
4. No utilice el producto en un entorno extremo.

## **SUCESOS ANORMALES**

- Compruebe si los puertos USB de la computadora y del dispositivo están dañados.
- Verifique si el puerto USB del dispositivo está insertado correctamente.
- Compruebe si la configuración de la computadora es correcta; desconectar y reinsertar; reiniciar la computadora.

Si las sugerencias anteriores no pueden resolver los problemas, comuníquese con el distribuidor local.

# ***Kolke*** Gaming