

Kolke

Instrucciones de uso del candado:

- La clave predeterminada del candado es o o o o

Para modificar la clave:

- Presione el botón 1 en la dirección de la flecha (ver imágenes).
- Mientras lo mantiene presionado elija y fije cada número de su clave.
- Suelte el botón.
- Ahora su clave quedó establecida.

Nota: Tenga cuidado mientras ajusta sus números de clave de no soltar el botón en el proceso.

