

# ***Kolke***

Enjoy Experience



**Parlante 10" x 2 KPB-632**

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante inalámbrico Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para referencia futura. Al usar la unidad, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Mantenga este producto y su cable de carga alejados de la luz solar directa, líquidos, calor excesivo o materiales inflamables.
2. No utilice el parlante cerca de ventanas o cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas de gas u otros aparatos que produzcan calor.
3. No coloque ninguna fuente de llama abierta, como velas encendidas, sobre o cerca del altavoz.
4. No opere este producto si no funciona bien o si se dañó de alguna manera.
5. No hay partes internas reparables por el usuario. No desmantelar.
6. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico en interiores. No lo use al aire libre.

7. Este producto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. No exponga las baterías al calor o al fuego, ya que pueden explotar.
9. No deseche las baterías en la basura doméstica. Póngase en contacto con su consejo local para obtener información sobre eliminación o reciclaje.
10. No exponer al agua, líquidos o gases corrosivos. Guardar en un lugar fresco y seco.
11. Limpie solo con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos, puede causar daños.
12. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable. No cubra el parlante durante el uso.
13. No inserte objetos extraños en ninguna abertura de la unidad.
14. No reproduzca música a niveles de volumen excesivos, ya que esto puede causar pérdida o daño auditivo.

## LISTA DE ACCESORIOS

- 1 Parlante KPB-632
- 1 Micrófono inalámbrico
- 1 Control remoto
- 1 Cable auxiliar
- 1 Adaptador de CC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: 9V 2A
- Versión de bluetooth: 5.1
- Distancia de operación de Bluetooth: 10 m
- Capacidad de la batería: batería de litio de 7,4 V 3600 mAh.
- Tiempo de reproducción: 3 horas (volumen medio)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL



1. Botón de modo/LED: Presione brevemente para cambiar entre los modos disponibles: BT / microSD (TF) / USB / AUX (entrada de auricular) / FM.

Mantenga presionado para cambiar entre los modos de iluminación disponibles y para apagar las luces.

2. Botón Reproducir/Pausar/TWS: Presione brevemente para reproducir o pausar la música.

En el modo FM, presione para buscar los canales FM disponibles. Pulse de nuevo para detener la búsqueda.

Presione dos veces (presione brevemente dos veces) para conectar dos parlantes en modo TWS (opcional, requiere dos parlantes que posean la misma función).

3. Volumen de música: Sube o baja el volumen.

4. Botón anterior: presiónelo para reproducir la canción anterior (o el canal anterior en el modo FM).

5. Botón Siguiente: Presiónelo para reproducir la siguiente canción (o el siguiente canal en el modo FM).

6. Ecualizador: Ajuste de la música en diferentes bandas de frecuencia (Bajo/Medio/Alto)

7. Volumen del micrófono: para aumentar o disminuir el volumen del micrófono.

8. Interruptor de encendido: interruptor para encender o apagar el parlante.

9. Interruptor de encendido de luz LED: interruptor para encender o apagar el marco de luz LED.

10. Entrada de micrófono: entrada de micrófono de 6,3 mm para conectar un micrófono con cable.

11. Entrada AUX: conecte el dispositivo auxiliar mediante un cable AUX de 3,5 mm para reproducir audio.

12. Indicador de carga: rojo cuando se está cargando, se apaga cuando está completamente cargado.

13. Pantalla LED.

14. Puerto USB: inserte un dispositivo de memoria USB para reproducir audio mp3 compatible.

15. Puerto de tarjeta microSD (TF): inserte la tarjeta microSD para reproducir audio mp3 compatible.

16. Puerto de carga DC 9V: Conecte con el adaptador DC para cargar la batería.

17. Botón de prioridad de micrófono: Para realizar karaoke presione este botón para reducir la música de fondo y hacer que el volumen del micrófono sea más prominente.

Presione nuevamente para restaurar el sonido original.



## CONTROL REMOTO



El control remoto utiliza pilas de botón. Por favor asegúrese de que sean correctas las polaridades cuando inserte o reemplace las pilas.

1. Botón de espera: enciende o apaga el parlante.
2. Botón MODE: Presione repetidamente para cambiar entre BT / microSD (TF) / USB / Modos AUX (entrada de línea) / FM.
3. Botón MUTE: silencia o restaura el sonido original.
4. Botón Reproducir/Pausar: Pausa o continúa reproduciendo la canción actual en USB o Modos microSD (TF). Presiónelo para buscar automáticamente la estación FM en el modo FM.

5. Botón EQ: presione repetidamente para cambiar entre los modos de EQ disponibles:  
Nota: El valor predeterminado es sin ecualización (NOR).
6. Botones numéricos (0-9): seleccione la canción o el canal directamente.
7. Botón REP: Repite la canción actual.
8. Botón anterior: Selecciona la canción anterior en los modos USB/microSD/BT, o canal anterior en modo FM.
9. Botón Siguiente: selecciona la siguiente canción en los modos USB/microSD/BT, o el siguiente canal en modo FM.
10. Botón VOL +: Aumenta el volumen.
11. Botón VOL -: Disminuye el volumen.
12. Botón U/SD: presione para cambiar entre USB y TF (Cuando se insertan tanto la unidad USB como la tarjeta TF).

## FUNCIONES Y OPERACIÓN

Cargue la unidad por completo antes de usarla por primera vez y cada vez que el sonido se debilite.

1. Cargue el parlante con el adaptador de CC suministrado DC 9V 2A.
2. El indicador de carga se ilumina en rojo cuando se está cargando y se apaga cuando está completamente cargado. Retire el cable de carga de inmediato. No sobrecargue.

3. Tiempo de carga: 5~6 horas Duración de la batería: 2~3 horas depende de su uso.

## CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Coloque el parlante cerca (a menos de 10 metros) de su dispositivo con Bluetooth.
2. Si no está en modo Bluetooth, presione brevemente el Botón de modo para cambiar al modo Bluetooth.
3. Habilite la función Bluetooth en su teléfono inteligente, tablet o reproductor multimedia habilitado para Bluetooth; navegue hasta el menú de configuración de Bluetooth y busque nuevos dispositivos. El nombre de Bluetooth para este parlante es 'Kolke KPB-632'. Escuchará un tono que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
4. Una vez conectado, puede presionar brevemente el botón Anterior o Siguiente para reproducir la canción anterior o siguiente.

Nota: el altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo emparejado cuando está en modo Bluetooth.

## REPRODUCCIÓN DE RADIO FM

Nota: El parlante tiene una antena FM integrada.

1. Presione brevemente el botón de modo para cambiar al modo de radio FM.

2. Presione el botón Reproducir/Pausar para buscar automáticamente los canales de FM disponibles. Una vez completada la búsqueda, el parlante almacenará los canales automáticamente.
3. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar nuevamente para detener la búsqueda.
4. Presione brevemente el botón Anterior o Siguiente para cambiar entre los canales.

## ENTRADA USB/MICROSD/AUX

Conecte un dispositivo de memoria USB/microSD, o un cable AUX conectado a su dispositivo, al puerto apropiado. Si el parlante no comienza a reproducir audio automáticamente, presione brevemente el botón de modo para cambiar al modo correcto.

Nota:

- Solo el formato MP3 es compatible.
- El tamaño máximo del dispositivo USB/microSD que se puede conectar es de 32 GB.

## TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

(Nota: requiere dos parlantes)

Si tiene dos parlantes (Modelo: Kolke KPB-632), puede usarlos juntos para una experiencia de audio más inmersiva. Simplemente coloque los dos parlantes en la misma habitación, en

modo Bluetooth y siga los pasos a continuación para conectarlos y reproducir su fuente de audio compatible con Bluetooth de forma inalámbrica, en estéreo.

1. Asegúrese de que ambos parlantes estén dentro del alcance de Bluetooth entre sí (ambos en la misma habitación).
2. Presione el botón de encendido en ambos parlantes para encenderlos. Si no está en modo Bluetooth, presione brevemente los botones de modo hasta que estén en modo Bluetooth.
3. Presione dos veces el botón Reproducir/Pausar en cualquiera de los parlantes para emparejar los dos altavoces en modo TWS.
4. Ahora habilite la función Bluetooth en su teléfono inteligente, tablet o reproductor multimedia habilitado para Bluetooth; navegue hasta el menú de configuración de Bluetooth y busque nuevos dispositivos. El nombre de Bluetooth para este parlante es 'Kolke KPB-632'. Conéctese a uno de los parlantes, no a ambos.
5. Una vez conectado, puede reproducir audio Bluetooth desde su dispositivo en los parlantes de forma inalámbrica, en estéreo.

Nota:

- La reproducción de audio estéreo solo funciona desde una fuente de audio Bluetooth y solo cuando ambos parlantes están en modo

Bluetooth.

- Asegúrese de que su fuente de audio (por ejemplo, un teléfono inteligente) esté conectada solo a uno de los dos parlantes a través de Bluetooth. Si está conectado a ambos, desconéctese de uno.
- Si su dispositivo fuente está conectado a ambos parlantes a través de Bluetooth, puede elegir reproducir audio a través de uno u otro, pero no de ambos.

## USO DE LOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

1. Inserte 2 pilas AA en el compartimento de la batería del micrófono inalámbrico y enciéndalo.
2. Los micrófonos se conectan automáticamente al parlante de forma inalámbrica.
3. Cambie la perilla de volumen del micrófono para ajustar el volumen del micrófono.

Nota: Hay un puerto MIC en el panel de control donde puede conectar un micrófono con cable (no incluido).

## SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

- El parlante se apaga solo: La batería puede estar muy baja -> Cárguelo completamente antes de volver a usarlo.

- No se puede reproducir el archivo desde un dispositivo USB/microSD:

1. El archivo puede estar en un formato diferente -> Solo los archivos mp3 son compatibles, revise los archivos del dispositivo conectado.
2. Es posible que no se reconozca la ruta del archivo -> intente almacenar el archivo directamente en el directorio raíz.

- No hay sonido o el sonido es bajo:

1. Intente aumentar el volumen.
2. Elija la fuente de audio correcta.
3. La batería puede estar baja -> Pruebe cargar durante unas horas.

- Los botones no funcionan:

1. La batería puede estar baja -> Pruebe cargar durante unas horas.
2. Apáguelo y vuelva a encenderlo después de unos segundos.

- No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth:

1. Apague el modo Bluetooth temporalmente en todos los demás dispositivos emparejados previamente.
2. Asegúrese de que el parlante esté en modo Bluetooth y se encuentre a menos de 10 metros del dispositivo fuente.

3. Reinicie el proceso de emparejamiento.





