

***Kolke***  
**Audio**



**Parlante inalámbrico RHYTM KPB-422**

**Manual de usuario**

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro parlante inalámbrico Kolke.


Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **Importantes notificaciones de seguridad**

1. Protección de la línea de suministro de energía eléctrica: tenga en cuenta que el cable de suministro de energía eléctrica no sea pisoteado o presionado por objetos pesados. Preste especial atención al enchufe de la línea de alimentación y al tomacorriente. NO utilice alargues.
2. Ventilación: este producto debe colocarse en un lugar ventilado. NO coloque paños para cubrirlo, la distancia de la pared no debe ser inferior a 10 centímetros. No coloque el parlante sobre una cama, sofá, alfombra u otros objetos con superficie similar para permitirle tener una buena ventilación.
3. Desmontaje de la carcasa: NO desmonte la carcasa. Si alguien toca los componentes internos, él probablemente recibirá una descarga eléctrica grave. Asimismo, anulará la validez de la garantía.
4. Olor inusual: cuando descubra olor y humo inusuales, corte las fuentes de alimentación inmediatamente y desenchufe de la pared. Póngase en contacto con la tienda de venta o service más cercano.

Atención: este producto utiliza una fuente de alimentación DC 5V. Utilice una fuente de alimentación estándar. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta antes de usarla.

## Conozca su producto



1. Perilla de volumen: para ajustar el volumen principal, en sentido horario aumenta el volumen, en sentido antihorario disminuye el volumen.
2. Luz indicadora del estado de la batería.
3. Entrada de carga: Cuando el parante tenga poca batería se debe cargar ( para la primer carga, cargue durante 4 horas).
4. Modo: Presione para seleccionar el modo MP3 o la entrada Inalambrica.
5. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presionelo para ir a la siguiente canción. En el modo FM presionelo para ir a la estación siguiente.
6. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presione para pausar la reproducción, presione nuevamente para continuar reproduciendo. En el modo FM, presione para buscar estaciones automaticamente y guardarlas.
7. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presionelo para ir a la canción anterior. En el modo FM presionelo para ir a la estación anterior.
8. Slot tarjeta SD.
9. Puerto USB.
10. Entrada Auxiliar,
11. Entrada de Micrófono.

## **Cargar**

- Alimentación de CC: la batería se puede cargar cuando se conecta a la alimentación de CC. Se encen-

derá la luz roja que significa que el parlante se está cargando.

- La batería interna se cargará incluso con el parlante apagado (siempre y cuando esté conectado a la corriente).

1. La unidad tarda aproximadamente 4 horas en cargarse por completo. Comenzará a cargarse automáticamente una vez que el cable de alimentación esté conectado.
2. Si la carga de la batería es baja puede causar distorsión del sonido o detener la reproducción, por lo cual se recomienda cargar la batería a tiempo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, carguela cuando la unidad no se utiliza durante largos períodos de tiempo. La batería pierde energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 30 días.
4. Para ahorrar batería, apague el parlante una vez que lo deje de usar.

## **Características**

- Reproduce archivos Mp3 almacenados en la tarjeta SD, unidad USB o dispositivo de audio externo.
- Entrada de guitarra y entrada de micrófono.
- Micrófono con cable incluido.
- Batería recargable incorporada.

- Parlante de sonido super dinamico.

## **Especificaciones**

- Parlante de 12”.
- Potencia: 220W / 5.500W PMPO.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz.
- Relación señal /Ruido: >80dB.
- Versión de Bluetooth: 4.0 + EDR.
- Voltaje de entrada: 5V.
- Voltaje de batería: 3.7V.
- Capacidad de la batería: 2400mAh.
- Conexiones: Bluetooth / Micro SD / USB / FM / Aux / Mic.
- Accesorios incluidos: Micrófono con cable, Control remoto, Cable de carga, Cable de audio.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones

que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipu-



lado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsa-

bilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

**Argentina** a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

**Brasil** en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, n° 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

**Chile** en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

**Paraguay** en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992)

403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

**Uruguay** en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI

# ***Kolke*** **Audio**