

Kolke

Enjoy Experience



Auricular TWS KAB-652

Manual de usuario

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro auri-
cular TWS Kolke.
Sírbase leer este manual de ins-
trucciones detenidamente antes
de realizar las conexiones y utilizar
el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para
usos futuros.

Seguridad

- Manténgalo alejado de los niños,
este producto no es un juguete.
- No arroje este producto con
los desechos diarios para evitar
daños.
- No desmonte, repare ni reforme
este producto.
- No limpie este producto con
ningún disolvente químico.
- Limpie sólo con un paño seco.

- Para cargar, utilice un cargador con entrada DC 5V.
- Mantenga o utilice este producto a temperatura normal.

No lo deseche ni lo exponga a temperaturas superiores a 60°C o cerca del fuego para evitar cualquier peligro.

Incluye

Auriculares TWS

Estuche de carga

Cable de carga tipo C

Especificaciones del producto

- Versión de Bluetooth: V5.3
- Distancia inalámbrica: hasta 10m
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Batería (auriculares y estuche):

45 mAh / 1200 mAh

- Tiempo de carga: 1-1,5 horas
- Autonomía de uso: aprox 4 horas
- Autonomía en stand by: 100 días

Encendido

Saque los auriculares del estuche de carga, los auriculares se encienden automáticamente y se emparejan hasta que la luz azul y roja parpadean alternativamente.

Apagado

Coloque los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se apagan y se desconectan automáticamente.

Modo de emparejamiento Bluetooth

Después de encender los auriculares, encienda el bluetooth de su dispositivo y busque el nombre de emparejamiento de bluetooth "Kolke KAB-652" para conectarse.

Funciones

Toque Auriculares izquierdos:

- Un solo toque para Reproducir / Pausar / Responder / Finalizar una llamada
- Doble toque aumentar volumen
- Triple toque pista siguiente pista
- Mantenga pulsado durante 2 segundos llamar al asistente de voz (Siri) / Rechazar llamada

Toque Auriculares derechos

- Un solo toque para Reproducir /

Pausar / Responder / Finalizar una llamada

- Doble toque disminuir volumen
- Triple toque pista anterior
- Mantenga pulsado durante 2 segundos llamar al asistente de voz (Siri) / Rechazar llamada

Cargar los auriculares

- Debe cargar su dispositivo durante 10 minutos antes de usarlo por primera vez o después de un largo período de ausencia.
 - Cuando la batería de los auriculares esté baja, emitirá un sonido de batería baja para recordarle que debe cargarlos.
 - Coloque los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se cargarán automáticamente.
- El LED rojo se mantiene encendi-

do mientras se carga y se apaga cuando está completamente cargado.

Cargue el estuche de carga

Utilice un cable tipo C (DC 5V 1A) para cargar, cuando se carga la pantalla LED parpadea.

La pantalla LED se mantiene encendida después de cargarse completamente.

Cargar por teléfono móvil

Utilice un cable de carga de teléfono móvil para conectar el estuche de carga y el teléfono móvil.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Kolke
Enjoy Experience