

GARANTÍA

Este producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de compra. Para certificar que el producto está en garantía debe presentar la factura de compra al momento de ingresar al Servicio técnico oficial.

El uso de la garantía es válida únicamente en el país de origen de la compra. Los productos cuentan con soporte internacional, lo que significa que podrá contactar a cualquier local de soporte técnico autorizado para recibir asistencia técnica o evaluar una solución a su problema. En este caso, se ofrecerán las soluciones disponibles en el país donde sea efectuado reclamo.

Argentina

· Email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil

· Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350
· Email: garantia@kolke.com.br

Chile

· Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo
· Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay

· Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso
· Teléfono: (0992) 403 559
· Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay

Si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops:
· Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo
· Teléfono: (+598) 2408 4954 |
· Email: info@multicomuy.com

Si adquirió el producto en LOI

· Soriano 800, Montevideo
· Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy

Kolke garantiza sus productos frente a cualquier defecto de fábrica (partes y/o componentes defectuosos) que afecte su normal funcionamiento.

No se validará la garantía, bajo ninguna circunstancia, en casos como:

- Utilización incorrecta según la función del producto o modificaciones realizadas por personas no autorizadas.
- Daños causados por accidentes o agentes externos responsabilidad del usuario (agua, ácido, fuego u otras causas externas).
- Daños por fluctuaciones de voltaje.
- Cualquier problema software o información cargada por el usuario en el producto.

Kolke

Accesorios



SMART TV BOX KVV-359

Guía de conexión

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro Smart TV Kolke.
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.


Incluido en la caja:

- TV Box.
- Control remoto.
- Adaptador.
- Cable HDMI.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de instalación



Adaptador
110-240V
50/60Hz




Cable HDMI:
Conecte el cable
al televisor



Cargador



USB



Salida HDMI




LAN



SPDIF

1. Conecte el TV Box al televisor mediante el cable HDMI. Conecte el adaptador a la corriente.



2. Conectese a internet mediante el puerto LAN o mediante WiFi.

