

**Kolke**  
Enjoy Experience



**Parlante 12" KPB-668**

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para su referencia futura.

2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

3. Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la humedad, la lluvia ni ningún otro líquido.

4. No coloque fuentes de llamas como velas encendidas, estufas sobre o cerca del parlante.

5. Mantenga la unidad libre de polvo y alejada de fuentes de calor, luz solar directa y humedad.

6. No opere la unidad si ha estado expuesta al agua, humedad o cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones a usted mismo, otras personas y daños a la unidad.

7. Sólo para uso en interiores.

8. No utilice la unidad para ningún otro uso

que no sea el previsto.

9. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable. No cubra el parlante durante su uso.

10. Limpie únicamente con un paño suave y seco.

11. Guarde el parlante en un lugar limpio y seco.

12. Esta unidad no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso de la unidad por una persona responsable por su seguridad.

13. Este producto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este parlante.

14. Todas las reparaciones deben ser realizadas por el agente de servicio autorizado.


No hay partes reparables por el usuario adentro.

No intente reparar la unidad usted mismo.

15. No reproduzca música a niveles de volumen excesivos ya que esto puede causar pérdida de audición y/o daños a la unidad.

16. Apague el parlante y desconéctelo durante tormentas eléctricas.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Control de reproducción: Panel led, Función repetir, Función Prioridad micrófono, Modo, Función Grabación, Anterior, Pausar/Reproducir, Siguiente, TWS, etc.
2. Puerto USB / Slot Tarjeta SD
3. Entrada de audio RCA.
4. Salida de audio RCA.
- 5 Control de volumen.
6. Conector Auxiliar 3,5mm.
7. Control de graves
8. Control de agudos.
9. Control de eco,
10. Control de volumen del micrófono.
11. Indicador de carga
12. Conector de micrófono 6,35mm.
13. Encender / Apagar el parlante
14. Encender / Apagar las luces.
15. Alimentación.
16. Entrada para batería externa 12V.



